CURA E MANUTENZIONE

- 1. Pulire l'unità con un panno umido (mai bagnato). Non utilizzare alcun detersivo nè solvente.
- 2. Evitare di far cadere l'unità o sottoporla a colpi improvvisi.
- 3. Evitare di esporre la calcolatrice direttamente alla luce del sole, in luoghi caldi, umidi o polverosi.
- 4. Tenere lontana l'unità da fonti di riscaldamento, o fonti di elettricità quali motori o lampade fluorescenti.
- 5. Conservare questo manuale di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Distribuito in Italia da:

CAMOMILLA SPA

Via Bodoni 8 20090 Buccinasco (Mi)

Tel: +39-02-48840405 Fax: +39-02-48841725

E-mail:contatti@camomilla.it

Producer:

Unicorn Manufacturing Ltd.



Printed in China



Calcolatrice digitale mascot



MANUALE DELL'UTENTE KT2088

Leggere le istruzioni prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio e conservare il manuale

PRIMA DELL'UTILIZZO

Togliere la fascetta isolante dallo scomparto batteria posto sulle parte inferiore dell'articolo.

ALIMENTAZIONE

L'apparecchio necessita di 1 pila da orologio mod. DC1.5V G10.

SOSTITUZIONE DELLE PILE

La pila va sostituita quando la luce del display si affievolisce.

- 1. Svitare ed aprire il coperchio del vano batteria posto sul retro dell'unità.
- 2. Sostituire la pila esaurita con una nuova posizionando il polo positivo (+) verso l'alto.



Importante

- i. Assicurarsi che la pila sia inserita correttamente verificando il diagramma polarità sull'etichetta delle istruzioni. Inserire la pila in modo scorretto potrebbe danneggiare l'unità.
- ii. Per una migliore prestazione ed uso prolungato nel tempo maggiore, si raccomanda di utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità.
- iii. Per evitare danni dovuti alla fuoriuscita di liquido dalle batterie. cambiare le pile ogni 12 mesi. L'utilizzo di pile usurate potrebbe danneggiare l'unità ed invalidare le condizioni di garanzia.
- iv. Non esporre al fuoco le pile che potrebbero esplodere o perdere liquidi.

TASTI DI FUNZIONE

- Utilizza questo tasto per ottenere il risultato e automaticamente verrà aggiunto ai dati già in memoria.
- Utilizza questo tasto per ottenere il risultato e automaticamente verrà sottratto ai dati già in memoria.
- **MR** Utilizza questo tasto per richiamare i dati in memoria.
- MC Utilizza questo tasto per cancellare i dati in memoria
- CE Utilizza questo tasto una volta per cancellare il numero appena inserito.
- +/- Utilizza guesto tasto una volta per trasformare un numero da positivo a negativo e viceversa.

ESEMPIO DI UTILIZZO

- 1. Addizione e sottrazione Display 123 + 456 - 789 = -210ON/C 123 + 456 - 789 = 210 -
- 2. Moltiplicazione e divisione

456 x 789 ÷ 123 = 2925.0731

ON/C 456 x 789 ÷ 123 =

2925.0731

3.	Calcolo misto $(5 \times 6 - 34) \div 2 + 8.27 = 6.27$ ON/C 5 \times 6 - 34 \div 2 + 8.27 =	Display	
		6.27	
4.	Calcolo della percentuale		
	5% of 246		
	ON/C 246 x 6 CE 5 %	12.3	
5	Addizione ad un calcolo		
Э.			
	246 plus 5%	050.0	
	ON/C 246 + 5 %	258.3	
6	Calcolo di sconto		
٥.	246 minus 5%		
	240 IIIIIu3 J /0		

ON/C 246 - 5 %

7. Calcolo di una costante

5 v 6 - 20

<u> </u>			
	ON/C 5 x 6	=	30
<u>5</u> x 7 = 35	7	=	35
24 ÷ <u>12</u> = 2			

233.7

2 |ON/C|24|÷|12 4.5 $54 \div 12 = 4.5$

8. Calcolo della potenza

 $1.1^4 = 1.4641$ ON/C 1.1 x = = = 1.4641

9. Calcolo memory

Note:

- La calcolatrice si spegne automaticamente dopo 8 minuti nei quali nessun tasto viene utilizzato.
- Quando sul display appare una 'E', vuol dire che la calcolatrice è in errore o si è selezionata una funzione in modo non corretto. Per ripristinare la calcolatrice, selezionare il tasto [ON/C].